

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η έξοδος PSTN του τηλεφωνητή του συναγερμού συνδέεται στην είσοδο TEL του GSM-1106 TERMINAL.

Όταν ο τηλεφωνητής του συναγερμού σας θα καλεί, η κλήση θα γίνεται μέσω του GSM-1106.

Ρύθμιση με αποστολή μηνυμάτων

Αλλαγή κωδικού

Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234. Από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σαν admin μπορείτε να στείλετε sms με την αντίστοιχη δομή 1234CPXXXX(όπου XXXX είναι ο νέος κωδικός) θα πάρετε ένα απαντητικό μήνυμα CP8888.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει των κωδικό

Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα το κουμπί RESET. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές.

Για να προγραμματίσετε 5 αριθμούς κινητών στους οποίους θα αποστέλλονται SMS

Από το κινητό του διαχειριστή στείλτε το μήνυμα 1234?. Θα λάβετε ένα SMS με την παρακάτω μορφή

TEL1:

TEL 2:

TEL3:

TEL4:

TEL5:

Αντιγράψτε το μήνυμα και συμπληρώστε τους αριθμούς των κινητών που θα στέλνετε όπως με το παρακάτω παράδειγμα.. Θα σας έλθει απαντητικό μήνυμα SAVE OK

TEL1: 13800138000

TEL 2: 13801138001

TEL3: 13802138002

TEL4:

TEL5:

Επιλογή διέγερσης (TRIGGER)

1) TRIG1 +: θετικό 12 volt σήμα διέγερσης

Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 + συνδέεται με το σημείο + 12V θα στέλνει μήνυμα ON μέσω SMS

Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 + αποσυνδέεται με το σημείο +12V θα στέλνει μήνυμα OFF μέσω SMS

2) TRIG2:- αρνητικό 12 volt σήμα διέγερσης

Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 - συνδέεται με το σημείο - 12V θα στέλνει μήνυμα ON μέσω SMS

Οποτεδήποτε ο ακροδέκτης Trig1 - αποσυνδέεται με το σημείο -12V θα στέλνει μήνυμα OFF μέσω SMS

Αλλαγή του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλονται σε περίπτωση trigger.

1). Trigger 1 +

Για παράδειγμα σε διέγερση Trigger 1+ θα στέλνεται το μήνυμα ON, Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο στέλνοντας sms στην συσκευή με την παρακάτω μορφή και λιγότερους από 40 χαρακτήρες.

1234MS10: NEO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Για παράδειγμα στέλνοντας SMS 1234MS10: STOP θα λάβετε την απάντηση: SMS10: STOP

Στέλνοντας 1234MS11: ALARM θα λάβετε την απάντηση: SMS11: ALARM

2). Trigger 2 -

Για παράδειγμα σε διέγερση Trigger 2 - θα στέλνεται το μήνυμα ON, Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο στέλνοντας sms στην συσκευή με την παρακάτω μορφή και λιγότερους από 40 χαρακτήρες.

1234MS20: NEO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Για παράδειγμα στέλνοντας SMS 1234MS20: DISARM θα λάβετε την απάντηση: SMS20: DISARM

Στέλνοντας 1234MS21: ARM θα λάβετε την απάντηση: SMS21: ARM