

KONIG
ELECTRONIC

KN-WS103



MANUAL (p. 2)
Projection Clock

ANLEITUNG (S. 3)
Projektionsuhr

MODE D'EMPLOI (p. 5)
Horloge Projecteur

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Projectieklok

MANUALE (p. 9)
Orologio a proiezione

MANUAL DE USO (p. 10)
Reloj Projector

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Vetítő óra

ΚΑΥΤΤΟΟΗJE (s. 14)
Projektorikello

BRUKSANVISNING (s. 15)
Projektionssklocka

ΝΑΒΟD K ΠΟΥΖΙΤÍ (s. 17)
Projekční hodiny

MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ceas cu proiectie

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 21)
Ρολόι Προβολής

BRUGERVEJLEDNING (p. 23)
Projektionsur

VEILEDNING (p. 24)
Projeksjonsklokke



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0 ~ 50°C (32°F - 122°F)

Εύρος μέτρησης υγρασίας: 20% ~ 90%

Ανάλυση: 0,1 °C

Προβολή: μεγ./ελάχ. αποθηκευμένη θερμοκρασία και υγρασία

Ημερολόγιο: έτη 2001 - 2099

Ισχύς: προσαρμογέας 4,5 V (συμπ.) ή 2 x UM-4/AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Πιέστε το πλήκτρο «MODE» μία φορά για να δείτε το ημερολόγιο.

Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MODE» για να δείτε την ώρα αφύπνισης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «MODE» για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας.

Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ορίσετε τις ώρες.

Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MODE»:

Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ορίσετε τα λεπτά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο «MODE» για να δείτε το ημερολόγιο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «MODE» για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ημερολογίου.

Τα ψηφία του έτους θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ορίσετε το έτος.

Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MODE»:

Τα ψηφία του μήνα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ορίσετε το μήνα.

Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MODE»:

Τα ψηφία της ημέρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ορίσετε την ημέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο «MODE» για να δείτε την ώρα αφύπνισης.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «MODE» για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού.

Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ρυθμίσετε την ώρα.

Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MODE»:

Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και μπορείτε να προχωρήσετε σε ρύθμιση πιέζοντας τα πλήκτρα «UP» ή «DOWN» για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο «UP» για ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.





MAX/MIN

Πιέστε το πλήκτρο «MAX/MIN» για να δείτε τη ΜΕΓΙΣΤΗ αποθηκευμένη θερμοκρασία και υγρασία. Ξαναπιέστε το πλήκτρο «MAX/MIN» για να δείτε την ΕΛΑΧΙΣΤΗ αποθηκευμένη θερμοκρασία και υγρασία.

ΜΟΡΦΗ 12/24 ΩΡΩΝ

Από τη λειτουργία ώρας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «UP» για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την εμφάνιση της ώρας σε μορφή 12 ή 24 ωρών.

ΜΟΡΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο «DOWN» για να αλλάξετε την εμφάνιση σε °C/°F.

SNOOZE (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)/ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Από τη λειτουργία αφύπνισης, πιέστε το πλήκτρο «SNZ/LIGHT» για να επιλέξετε λειτουργία «snooze». Πιέστε το πλήκτρο «SNZ/LIGHT» για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό και ο προβολέας θα προβάλει την τρέχουσα ώρα στον απέναντι τοίχο σε σκοτεινό δωμάτιο.

Όταν το ρολόι τροφοδοτείται μέσω προσαρμογέα 4,5 V, ο προβολέας λειτουργεί πάντα.

Οδηγίες ασφαλείας:



Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις). Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.

Εγγύηση:

Ουδμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Φυλάξτε το παρόν γχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

