

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ALISTEN X 2

**Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΘΥΡΑ USB ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. “+” Πλήκτρο : Επόμενη εγγραφή ή τραγουδι/Αύξηση ήχου (πατήστε και κρατήστε πατημένο)/κουμπί μείωσης θορύβου
2. “-” Πλήκτρο : Κουμπί αναπαραγωγής (PLAY)/Μείωση ήχου (πατήστε και κρατήστε πατημένο) / Αυτόματη εγγραφή
3. Διακόπτης τροφοδοσίας (ON/OFF)
4. USB / Φόρτιση / Είσοδος ακουστικών
5. Ενδεικτική λυχνία LED

## ΟΔΗΓΙΕΣ

**Τροφοδοσία ON/OFF:** Μετακινήστε τον διακόπτη στο ON για να αρχίσει η εγγραφή και στο OFF για να σταματήσει.

**Πώς να κάνετε εγγραφή:** Μετακινήστε τον διακόπτη στο ON. Το ενδεικτικό φωτάκι LED θα γίνει κόκκινο και θα αναβοσβήσει 3 φορές και αμέσως η συσκευή θα αρχίσει να καταγράφει.

**Σημείωση:** Η συσκευή δεν μπορεί να κάνει εγγραφή αν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά.

### **Πώς να σώσετε ένα αρχείο ηχογράφησης**

Όταν ηχογραφείτε γυρίστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο OFF, το ενδεικτικό λαμπάκι θα γίνει κόκκινο και θα αναβοσβήσει μία φορά πριν σβήσει εντελώς, κατόπιν το αρχείο εγγραφής θα σωθεί αυτόματα.

### **Πώς να αναπαράγετε ένα γραμμένο αρχείο / αναπαραγωγή αρχείου μουσικής**

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θύρα τους και γυρίστε τον διακόπτη στο ON, η συσκευή θα γυρίσει στη λειτουργία αναπαραγωγής και θα μπορείτε να ακούσετε τις ηχογραφήσεις σας..

Πατήστε το κουμπί “ - ” για να ακούσετε ένα τραγουδι σε μορφή MP3.

**Σημείωση:** Η συσκευή μπορεί να παίζει ηχογραφημένα ή αρχεία μουσικής, μόνο όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, επίσης μπορείτε να δείτε, να αναπαράγετε, να αντιγράψετε ηχογραφήσεις ή αρχεία μουσικής όταν είναι συνδεδεμένη σε Υπολογιστή (PC).

### **Πως θα αναπαράγετε το επόμενο μουσικό κομμάτι ή μια ηχογράφησή σας**

Καθώς παίζει στη λειτουργία αναπαραγωγής πατήστε το κουμπί “ + ” και θα παίζει την επόμενη εγγραφή ή μουσικό κομμάτι

**ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΟΥ:** Πατήστε καθώς παίζει κάποιο κομμάτι παρατεταμένα το πλήκτρο “+” για να αυξήσετε την ένταση, ή το πλήκτρο “ - ” για να μειώσετε την ένταση.

### **Φόρτιση**

Τοποθετήστε τον διακόπτη στο OFF και συνδέστε τη συσκευή σε ένα τροφοδοτικό ή σε έναν Υπολογιστή για να φορτίσει. Το ενδεικτικό λαμπάκι θα αναβοσβήνει μέχρι να γίνει πλήρης φόρτιση.

**Σημείωση:** Πάντα να έχετε τον διακόπτη στο OFF όταν φορτίζει.

### **Εξάλειψη θορύβων**

Βάλτε τον διακόπτη στο ON, κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “+” μέχρι το κόκκινο λαμπάκι σβήσει εντελώς. Αυτό θα ενεργοποιήσει την εξάλειψη θορύβων.

### **Αυτόματη ηχογράφηση**

Βάλτε τον διακόπτη στο ON, κατόπιν πατήστε το κουμπί “ - ” μέχρι το κόκκινο λαμπάκι κλείσει εντελώς, αυτό θα ενεργοποιήσει την αυτόματη ηχογράφηση.

Έτσι όταν κάποιος δυνατός ήχος προκύψει στον περιβάλλοντα χώρο, η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα την ηχογράφηση.

### **Πώς να σβήσετε ένα αρχείο ηχογράφησης**

Καθώς παίζει το αρχείο πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “ + ” και “ - ” Έτσι ενεργοποιείται η λειτουργία διαγραφής αρχείων και το ενδεικτικό λαμπάκι γίνεται βιολετί (Μώβ).

**Διαγραφή ενός αρχείου:** Πατήστε το πλήκτρο + ή – ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία διαγραφής αρχείων το ενδεικτικό λαμπάκι θα γίνει μπλέ και θα αναβοσβήνει γρήγορα.

**Διαγραφή όλων των αρχείων:** Στη λειτουργία διαγραφής πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και – για να διαγράψετε όλα τα αρχεία. Το ενδεικτικό λαμπάκι τα γίνει κόκκινο και θα αναβοσβήνει γρήγορα.

**Σημείωση:** Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη διαγραφή αρχείων καλύτερα να διαγράφετε αρχεία μέσω του υπολογιστή.

### **Γρήγορα Μπροστά-Πίσω**

Βάλτε τον διακόπτη στο ON και συνδέστε τα ακουστικά και συνδέστε τα ακουστικά, το λαμπάκι θα γίνει κόκκινο, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να γίνει μπλε ή βιολετί και να αναβοσβήνει. Σε αυτή τη λειτουργία αν πατήσετε το “ + ” πάει γρήγορα μπροστά και αν πατήσετε το “ - ” πάει γρήγορα πίσω.

### **Φορτίζοντας καθώς γίνεται εγγραφή**

Βάλτε τον διακόπτη στο ON και συνδέστε το καλώδιο USB πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να σβήσει τότε η συσκευή θα κάνει ηχογράφηση ενώ φορτίζει.

### **Για να παρακολουθείτε ακούγοντας συγχρόνως αυτό που ηχογραφείτε**

Βάλτε τον διακόπτη στο ON (σιγουρευτείτε ότι τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα) πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” μέχρι το λαμπάκι να σβήσει, μετά συνδέστε τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη τρέχουσα εγγραφή.

### **Έλεγχος αν γίνεται εγγραφή**

Καθώς γίνεται εγγραφή πατήστε ταυτόχρονα το “ + ” και το “ - ” αν το λαμπάκι γίνει κόκκινο και αναβοσβήσει μια φορά η διαδικασία εγγραφής είναι σε εξέλιξη.

### **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Βάλτε τον διακόπτη στο OFF κατόπιν συνδέστε τη συσκευή στο PC κάντε δεξί κλικ στην εικόνα της συσκευής και πατήστε το format disk και έτσι θα επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### **Προδιαγραφές**

Τύπος μπαταρίας : Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου

Τύπος αρχείων ηχογράφησης : WAV

Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής : MP3, WMA, WAV

Χρόνος φόρτισης : Περίπου 1-2 ώρες

Μέγεθος μνήμης : 8 GB

Μέγιστος χρόνος εγγραφής : 12 ώρες

Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 6 ώρες