

UR-12

Καταγραφικό Ήχου



Λειτουργίες:

Άνοιγμα -Power ON : Πιέστε το μπουτόν **ON/OFF** για 1 δευτερόλεπτο. Το ενδεικτικό LED γίνεται κόκκινο και μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα γίνεται μπλε και αναβοσβήνει.

Κλείσιμο - Power OFF: Πιέστε για τρία δευτερόλεπτα το μπουτόν ON/OFF. Το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές πριν κλείσει το καταγραφικό.

Εγγραφή - Record: Το καταγραφικό θα αρχίσει να καταγράφει αυτόματα όταν το ανοίξουμε και δεν έχουν συνδεθεί τα ακουστικά. Το μπλέ LED αναβοσβήνει κατά την διάρκεια της εγγραφής.

Πιέζουμε το μπουτόν ON/OFF για να σταματήσουμε την εγγραφή και να σώσουμε το αρχείο.

Πιέζουμε ξανά για να αρχίσει εκ νέου η εγγραφή.

Με το διακόπτη **MODE** επιλέγουμε τον τρόπο (ποιότητα) εγγραφής. Προς τα αριστερά είναι σε **Long Time Recording** (32Kbps) και 560 ώρες, ενώ προς τα δεξιά σε υψηλή ποιότητα εγγραφής (384Kbps) και μικρότερη χρονική διάρκεια έως 48 ώρες.

Το καταγραφικό αυτόματα σώνει το αρχείο κάθε 4 ώρες συνεχούς καταγραφής και συνεχίζει την εγγραφή του επόμενου αρχείου.

Αναπαραγωγή:

α. Με τα ακουστικά: εισάγεται το ακουστικό αφού πρώτα ανοίξετε το καταγραφικό. Το τελευταίο αρχείο θα αρχίσει να παίζει αυτόματα. Με τον διακόπτη **MODE** μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρχείων μουσικής ή ήχου. Πιέστε **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ ΠΑΝΩ** για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο ή πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε την ένταση.

Πιέστε **ΕΠΟΜΕΝΟ/ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε το επόμενο αρχείο ή πιέστε και κρατήστε πατημένο για να μειώσετε την ένταση.

β. Στον Υπολογιστή: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ακούσετε.

Ρύθμιση της ώρας: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή. Στο εικονίδιο του, βρείτε το αρχείο "SetUDisk Time (9X).exe" και κάντε διπλό κλικ σ αυτό. Η ώρα του καταγραφικού θα συγχρονιστεί με την ώρα του υπολογιστή σας.

Φόρτιση: Συνδέστε το καταγραφικό στον υπολογιστή σας. Όταν φορτίζει το LED αναβοσβήνει κόκκινο. Όταν φορτίσει πλήρως το LED παραμένει συνέχεια αναμμένο. Σε πλήρη φόρτιση μπορεί να κάνει εγγραφή έως 25/30 ώρες.

Σημείωση: Όταν πέσει η μπαταρία το LED αναβοσβήνει κόκκινο. Θα πρέπει να σταματήσετε την εγγραφή και να φορτίσετε την μπαταρία του έγκαιρα.

Για λοιπές πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά δείτε το Αγγλικό εγχειρίδιο χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλα τα καταγραφικά USB ισχύει ότι και στα USB memory stick. Θα πρέπει πριν την εξαγωγή να γίνεται "**ασφαλής αποσύνδεση**".